



SI

Čistilni vložek - Aqua Select

Ko zamenjate čistilni vložek, obrnite ventil za izbiro filtracije na čistilniku AquaSelect v položaj »filtered« (prev. filtrirano) in odprite hladno vodo. Pustite vodo teči 2 minuti – te vode ne uporabljajte!

Opozorilo: Filter uporabljajte samo za hladno vodo! Vroča voda lahko poškoduje filter!

Opozorilo: filtrirni vložek je namenjen za 800l vode ali 3 mesece uporabe.

Življenjska doba filtra je odvisna tudi od kvalitete vode. Če se slab okus in vonj v vodo vrneta, je čas za menjavo filtra.

HR

Pročišćavajući uložak - Aqua Select

Kada ste promjenili uložak, otvorite ventil za odabir filtriranja na pročišćivaču Aqua Select u položaj »filtered« (prev. Filtrirano) i otvorite hladnu vodu. Voda neka teče 2 minute – ne upotrebljavajte tu vodu!

POZOR: Filter upotrebljavajte samo za hladnu vodu! Vruća voda može oštetiti uložak!

POZOR: filterski uložak je namjenjen za 800 L vode ili 3 mjeseca upotrebe.

Životni (radni) vijek uložka ovisi isto i od kvalitete ulazne vode. U slučaju kada se loš okus i miris u vodi ponovno pojave, vrijeme je za promjenu uložka.

BG

Филтърн патрон - Aqua Select

При подмяна на филтърния патрон, завъртете превключвателя за избор на филтрацията на пречистващия филтър AquaSelect в позиция »filtered« (филтрирано) и пуснете студената вода. Оставете водата да тече в продължение на 2 минути – не използвайте тази вода!

Предупреждение: Използвайте филтъра само за студена вода! Горещата вода може да повреди филтъра!

Предупреждение: филтърният патрон е предназначен за филтриране на 800 л вода или за 3-месечна употреба.

Жизненият цикъл на филтъра зависи и от качеството на водата. В случай, че лошият вкус и мирис на водата се върнат, е време за замяна на филтъра



SI

Čistilni vložek - Aqua Select

Ko zamenjate čistilni vložek, obrnite ventil za izbiro filtracije na čistilniku AquaSelect v položaj »filtered« (prev. filtrirano) in odprite hladno vodo. Pustite vodo teči 2 minuti – te vode ne uporabljajte!

Opozorilo: Filter uporabljajte samo za hladno vodo! Vroča voda lahko poškoduje filter!

Opozorilo: filtrirni vložek je namenjen za 800l vode ali 3 mesece uporabe.

Življenjska doba filtra je odvisna tudi od kvalitete vode. Če se slab okus in vonj v vodo vrneta, je čas za menjavo filtra.

HR

Pročišćavajući uložak - Aqua Select

Kada ste promjenili uložak, otvorite ventil za odabir filtriranja na pročišćivaču Aqua Select u položaj »filtered« (prev. Filtrirano) i otvorite hladnu vodu. Voda neka teče 2 minute – ne upotrebljavajte tu vodu!

POZOR: Filter upotrebljavajte samo za hladnu vodu! Vruća voda može oštetiti uložak!

POZOR: filterski uložak je namjenjen za 800 L vode ili 3 mjeseca upotrebe.

Životni (radni) vijek uložka ovisi isto i od kvalitete ulazne vode. U slučaju kada se loš okus i miris u vodi ponovno pojave, vrijeme je za promjenu uložka.

BG

Филтърн патрон - Aqua Select

При подмяна на филтърния патрон, завъртете превключвателя за избор на филтрацията на пречистващия филтър AquaSelect в позиция »filtered« (филтрирано) и пуснете студената вода. Оставете водата да тече в продължение на 2 минути – не използвайте тази вода!

Предупреждение: Използвайте филтъра само за студена вода! Горещата вода може да повреди филтъра!

Предупреждение: филтърният патрон е предназначен за филтриране на 800 л вода или за 3-месечна употреба.

Жизненият цикъл на филтъра зависи и от качеството на водата. В случай, че лошият вкус и мирис на водата се върнат, е време за замяна на филтъра