



Mesec d.o.o., trgovina, servis, inženiring
Stegne 7, SI-1000 Ljubljana

<https://mesec.si>
<https://e-trgovina.mesec.si>
<https://b2b.mesec.si>

T: +386 (0)59 077 090
E: info@mesec.si

Mesec d.o.o., trgovina i usluge
Ul. J. Slavonskog 1, HR-10000 Zagreb

<https://mesec.hr>
<https://e-trgovina.mesec.hr>

T: +385 (0)15 615 945
E: info@mesec.hr

NAVODILA ZA UPORABO UPUTE ZA UPOTREBU УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

SIROFLEX



PIPNI FILTER SIROFLEX

Gospodinjski pripomoček za čiščenje pitne vode

Filter za vodo UNI 3A

S pomočjo mehanskega sintetičnega filtra odstrani iz vode nečistoče v obliki trdih delcev v velikosti nad 50 mikronov, obenem pa absorbira in odpravlja neprijeten vonj in okus s pomočjo aktivnega oglja (pribl. 50g). Tako imamo ob minimalnih stroških na voljo čisto pitno vodo za pitje in kuhanje. Filter je še posebej učinkovit pri odstranjevanju klora iz pitne vode, obenem pa filter UNI 3A absorbira tudi druge zdravju škodljive snovi, ki so občasno prisotne v vodi. Aktivnemu oglju v filtru za vodo UNI 3A in v nadomestnih vložkih so skladno z veljavnimi predpisi dodani ustrezni dodatki, ki preprečujejo razvoj bakterijske flore.

**NAVODILA**

Filter lahko pritrdite na kakršnokoli pipo za vodo, z navojem ali brez navoja:

- Šesterokotno matico filtra UNI 3A privijete direktno na pipo za vodo, če je pipa že opremljena z navojem za pršilni nastavek.
- Če je navoj na notranji strani pipe, tj. ženski navoj, vstavite ustrezen redukcijski nastavek.
- Če na pipi ni navoja, uporabite ustrezen nastavek z zapiralom ali drugi redukcijski nastavek, s katerim zmanjšate premer pipe na ustrezno vrednost.
- Ne pozabite odstraniti majhnega črnega čepa!

UPORABA IN VZRŽEVANJE

Uporaba filtra za vodo je povsem enostavna; upoštevati je treba le nekaj preprostih navodil.

1. Odprite pipo za vodo.
2. Obrnite gumb za usmerjanje pretoka vode na desno v vodoravno smer.
3. Ko natočite potrebno količino filtrirane vode, znova obrnite gumb za usmerjanje pretoka vode na levo v pokončen položaj.
4. Zaprite pipo za vodo.

Ko prvič uporabite filter za vodo oziroma po vsaki menjavi filtrirnega vložka najprej iztočite vsaj 2 l vode, da izperete aktivno oglje. To storite tudi v primeru, da filtra za vodo niste uporabljali dlje kot 48 ur. Za lažje točenje filtrirne vode je filter UNI 3 vrtljiv.

POMEMBNO: Skozi filter nikoli ne točite vroče vode; pazite, da je pri točenju vroče vode gumb za usmerjanje pretoka vode vedno v pokončnem položaju.

REGULATOR PRETOKA VODE

Regulator pretoka vode je zelo pomemben pri filtriranju vode. Vgrajen je v filtrirni vložek in določa optimalen pretok vode za najučinkovitejše filtriranje s pomočjo aktivnega oglja. Čim počasnejši je pretok vode, tem bolj učinkovito je delovanje aktivnega oglja. Pri pretoku 1 do 2 litrov vode na minuto pribl. 50 g aktivnega oglja, kolikor ga vsebuje filtrirni vložek v filtru UNI 3A, na začetku absorbira približno 90% klora.

ŽIVLJENSKA DOBA

Življenjska doba filtrirnega vložka je seveda odvisna od značilnosti in količine vode, ki jo filtriramo, vendar pa v nobenem primeru ni daljša od 3 mesecev. Priporočamo, da si datum poteka življenjske dobe zabeležite na nalepko in jo nalepite na filtrirni vložek. In kako boste opazili, da se učinek filtriranja zmanjšuje? Zelo preprosto: Ker se boste navadili na čisto vodo brez neprijetnega priokusa, boste takoj opazili, da filter ni več tako učinkovit kot na začetku, predvsem pa boste zaznali okus po kloru. Takrat zamenjajte filtrirni vložek. Priporočamo, da ob vsaki zamenjavi filtrirnega vložka očistite tudi filtrirno mrežico.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE KOMBINIRANEGA PRŠILNEGA NASTAVKA SIROFLEX

Kombinirani pršilni nastavek Siroflex omogoča preklap med običajnim curkom vode (kar pomeni manj vodnih kapljic na površinah v bližini pomivalnega korita) in blago učinkovito prho; odvisno od tega, kaj vam trenutno ustreza, obrnete zunanji del navzdol ali navzgor. Mrežasti filter je iz nerjavečega jekla, k zadrži v vodi prisotne nečistoče, je trajen – če ga boste redno čistili, vam bo služi večno. Zaradi vrtljive glave, s katero je opremljen, je to zagotovo najbolj učinkovit pršilni nastavek: ne zaseda veliko prostora, preprosto ga je uporabljati, zlahka ga obrnete v želeno smer. Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Ref. št. 2650/S črna barva – Ref. št. 2650/1S bela barva.

Splošni garancijski pogoji

Filtri in naprave »MESEC sistemi« imajo splošno 12 mesečno garancijo, da so projektno in proizvodno brez napak.

Za vse poškodbe, ki jih pokriva garancija, se prosimo obrnite na vašega prodajalca. Vsi defektni deli, ki jih pokriva ta garancija, bodo popravljani ali zamenjani v roku 45 dni od prejema obvestila. Garancija pokriva delo in material, uporabnik plača samo transportne stroške servisne službe. Garancijski rok se podaljša za čas trajanja popravila.

Izdelki »MESEC sistemi« morajo biti nameščeni in uporabljeni skladno z navodili za namestitve in uporabo. Garancija ne velja pri uporabi izdelka izven predpisanega področja uporabe ali uporabe v pogojih, ki niso v skladu s tehničnimi lastnostmi izdelka. Garancijo izniči nestrokovna namestitev izdelka, spremembe na izdelku ali priboru, poseg v izdelek nepooblaščenega oseba s strani Mesec d.o.o., neupoštevanje varnostnih in tehničnih pravil veljavnih v državi prodaje izdelka.

Proizvajalec in prodajalec odklanjata vsako odgovornost in ne priznavata garancije v primerih:

- Uporaba naprav »MESEC sistemi« v pogojih, ki niso v skladu s tehničnimi lastnostmi naprave
- Nestrokovna montaža oz. montaža v nasprotju z navodili za montažo
- Uporaba naprav »MESEC sistemi« izven predpisanega področja uporabe
- Neredno ali nepravilno servisno vzdrževanje
- Spremembe – modifikacije na filtrih ali priboru
- Garancija izključuje normalno obrabo, kot je definirana po DIN24296 B3.2
- Neupoštevanje varnostnih in tehničnih pravil veljavnih v Sloveniji.

Garancija za filtrirne vložke in kartuše filtrov velja za material in izdelavo. Življenjska doba filtrirnih vložkov in kartuš filtrov ni predmet garancije*. Potrošni material ni predmet garancije.

*Življenjska doba čistilnega vložka je v veliki meri odvisna od stopnje onesnaženja vodnega vira. Filtrirni vložek se obvezno menja časovno ali glede na količino pretočene vode oziroma po potrebi – ko se filtru zmanjša pretok je čas za menjavo filtrirnega vložka. Filter je opravil svoje delo.

Naša obligacija pod to garancijo velja izključno za izdelek in izključuje vsako posredno ali neposredno odgovornost Mesec d.o.o., proizvajalca ali prodajalca za škodo (posredna, neposredna, slučajna, posledična...), ki jo lahko povzroči izdelek ali naprava »MESEC sistemi« z uporabo ali delovanjem izdelka.

Garancija velja samo skupaj z računom.

Datum prodaje: _____

Model naprave za vodo: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec: _____

Garancija velja do: _____

Za vse nejasnosti ali prijavo napake se prosimo obrnite na vašega prodajalca (BAUHAUS).

FILTER SIROFLEX s montažom na slavinu

Oprema za kućnu upotrebu za čišćenje pitke vode

Filter za vodu SIROFLEX UNI 3A

Filter za vodu Uni 3A odstrani krute čestice iz vode s pomoću mehaničkog sintetičkog filtera (50 mikronska sintetička mrežica) te u isto vrijeme aktivni ugljea (pribl. 50 g) odstranjuje loš miris i ukus vode, te je voda tako primjerena za piće i kuhanje uz niske troškove obrade vode. Filter djelomično ali učinkovito odstranjuje klor i ostale zagađivače u void, koje znaju povremeno biti prisutne u void. Aktivnom ugljenu u ulošku za vodu UNI 3A i u zamjenskim ulošcima su dodani sukladno s važećim propisima dodaci tako da se sprječava pojava bakterija u njemu.

**UPUTE**

Filter možete montirati na bilo kakvu slavinu za vodu, s navojem ili bez navoja.

- Šesterokutnu maticu filtera UNI 3A namotajte direktno na slavinu za vodu kada je slavina već opremljena s nastavkom za »tuš efekt«.
- Kada je navoj na unutarnjem dijelu slavine, tj. ženski navoj, umetnite primjeran redukcijski nastavak.
- Kada na slavini nema navoja, upotrebite prikladan nastavak sa zatvaranjem ili drugi redukcijski nastavak, s kojim smanjite promjer slavine na primjerenu širinu (podesiva obuhvatnica).
- Ne zaboravite odstraniti mali crni čep!

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

Upotreba pročišćivača za vodu je jednostavna; uvažavajte ova jednostavna uputstva.

1. Otvorite slavinu za hladnu vodu.
2. Okrenite dugme za usmjeravanje protoka vode u desno u vodoravnu poziciju.
3. Kada natočite potrebnu količinu filtrirane vode, ponovo okrenite dugme za usmjeravanje protoka vode u lijevo u okomit položaj.
4. Zatvorite slavinu za vodu.

Kada prvi puta upotrebljavate filter za vodu odnosno nakon svake promjene filterskog uložka prvo istočite bar 2 l vode da isperete aktivni ugljen. To napravite i u situaciji kada filtera za vodu niste koristili dulje od 48 sati. Za lakše točenje filterske vode, filter UNI 3A se vrti.

VAŽNO: Kroz filter nikada ne točite vruću vodu; pazite da je pri korištenju vruće vode dugme za usmjeravanje protoka vode uvijek u okomitom položaju – da vruća voda ne ide kroz filter.

REGULATOR PROTOKA VODE

Regulator protoka vode je jako važan pri filtriranju vode. Regulator protoka je već ugrađen u filterski uložak i osigurava optimalan protok kroz filter. Tako se osigurava optimalna učinkovitost filtera s pomoću aktivnog ugljena. Sporiji je protok, dulje vremena je voda u kontaktu s filterom, više onečišćivača će se odstraniti. Pri protoku 1 do 2 litara vode po minuti pribl. 50 g aktivnog ugljena koliko ga sadrži filterski uložak pročišćivača UNI 3A, na početku apsorbira približno 90% klora.

ŽIVOTNI/RADNI VIJEK

Životni/radni vijek filterskog uložka ovisi od kvalitete i količine ulazne vode koju filtriramo, ali nikako koristiti isti uložak dulje od 3 mjeseca. Preporučamo da si datum isteka životnog/radnog vijeka stavite na naljepnicu te ju naljepite na filterski uložak kao podsjetnik. I kako primjetiti, da se učinak filtriranja smanjuje? Jednostavno: Kada ćete se naviknuti na čistu vodu bez lošeg ukusa, primjetit ćete da filter nije više tako učinkovit kao na početku, pogotovo kada se ponovo osjeti ukus klora. Tada promijenite filterski uložak. Preporučamo da pri svakoj promjeni filterskog uložka očistite i filtersku mrežicu.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE KOMBINIRANOG NASTAVKA S EFEKTOM TUŠA SIROFLEX

Kombinirani nastavak Siroflex omogućuje preklapanje s uobičajenog točenjem vode (znači manje vodenih kapi na površinama u blizini sudopera) i laganim učinkovitim tušem; ovisi koja vam funkcija trenutno paše, okrenete vanjski dio prema dolje ili gore. Mrežasti filter je od nehrđajućeg čelika, koji zadrži u vodi prisutne krute čestice, izuzetno postojan uz redovito čišćenje. Vrtljiva glava s kojom je opremljen, čini ga jednim od najučinkovitijih tuš nastavcima: ne traži puno prostora, jednostavan za upotrebu, brzo ga okrenete u željeni odabir. Filter za vodu iz plastike i mjedi, i sastavni dijelovi tih materijala koji imaju kontakt s pitkom vodom su izrađeni sukladno s direktivom 80/ 778/ EEC za ljudsku potrošnju i proizvodnu proceduru.

Ref. br. 2650/S crna boja – Ref. br. 2650/1S bijela boja.

Splošni garancijski pogoji

Filtri in naprave »MESEC sistemi« imajo splošno 12 mesečno garancijo, da so projektno in proizvodno brez napak.

Za sva oštećenja koja pokriva jamstvo, molimo da se obratite vašem prodavatelju. Svi oštećeni dijelovi koje pokriva ovo jamstvo će biti popravljeni ili zamijenjeni u roku od 45 dana od prijema obavijesti. Jamstvo pokriva troškove rada i materijal, a korisnik snosi samo prijevozne troškove servisne/ tehničke službe. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme trajanja popravka.

Proizvodi »MESEC sistemi« moraju biti montirani i korišteni sukladno uputama za montažu i upotrebu. Jamstvo ne važi za upotrebu proizvoda van propisanog područja upotrebe ili upotrebe u uvjetima, koji nisu u skladu s tehničkim karakteristikama proizvoda. Jamstvo ne važi u slučaju nestručne montaže proizvoda, promjene (modifikacije) na proizvodu ili priboru, radnji na proizvodu neovlaštene osobe od strane Mesec d.o.o., neuvažavanju sigurnosnih i tehničkih propisa važećih u državi prodavateljici proizvoda.

Proizvođač i prodavatelj odbacuju svaku odgovornost i ne priznaju jamstvo u slučajevima:

- Upotreba uređaja »MESEC sistemii« u uvjetima, koji nisu u skladu s tehničkim karakteristikama uređaja.
- Nestručne montaže odn. montaže u suprotnosti s uputama za montažu.
- Upotreba uređaja »MESEC sistemi« van propisanog područja upotrebe.
- Neredovito ili nepravilno servisno održavanje.
- Promjene – modifikacije na filterima ili priboru.
- Jamstvo se ne prizna za normalnu istrošenosti kao što je to definirano po DIN24296 B3.2
- Neuvažavanje sigurnosnih i tehničkih propisa važećih u državi prodavateljici proizvoda.

Jamstvo za filterske uloške i kartuše filtera važi za materijal i izradu. Životni vijek filterskih uložaka i kartuša filtera nije predmet jamstva*. Potrošni materijal nije predmet jamstva.

*Životni vijek uložka u velikoj mjeri ovisi o stupnju zagađenosti ulazne vode. Filterski uložak obavezno se mijenja vremenski i ovisno o količino pretočene vode odn. prema potrebi – kada se filteru smanji protok, vrijeme je za mijenjanje uložka za filter. Filterski uložak je ODRADIO SVOJE.

Naša obligacija pod ovim jamstvom važi isključivo za proizvod i isključuje svaku posrednu ili neposrednu odgovornost MESEC d.o.o., proizvođača ili prodavatelja za štetu (posredna, neposredna, slučajna, posljedična...) koju mogu prouzročiti proizvod ili uređaj »MESEC sistemi« upotrebom ili djelovanjem proizvoda.

Jamstvo važi samo zajedno s računom.

Datum prodaje: _____

Model uređaja za vodu:

Serijski broj:

Prodavatelj:

Garancija važi do:

Za sve dodatne informacije ili prijavu greške molimo da se obratite vašem prodavatelju (BAUHAUS).

ФИЛТЪР ЗА ЧЕШМА SIROFLEX

Домакински уред за пречистване на питейна вода

Филтър за вода UNI 3A

С помощта на механичния синтетичен филтър премахва примесите от водата под формата на твърди частици с размер над 50 микрона, като същевременно абсорбира и премахва неприятната миризма и вкус с помощта на активен въглен (прибл. 50 г). Така срещу минимални разходи разполагаме с чиста питейна вода за пиене и готвене. Филтърът е особено ефективен при премахване на хлор от питейна вода, а същевременно UNI 3A филтърът абсорбира и други вредни за здравето вещества, които присъстват понякога във водата. В съответствие с приложимите разпоредби към активния въглен във водния филтър UNI 3A и в резервните патрони са добавени подходящи добавки за предотвратяване на развитието на бактериална флора.

**ИНСТРУКЦИИ**

Може да монтирате филтъра към всеки кран за вода, с или без резба:

- Завинтете шестоъгълната гайка на филтъра UNI 3A директно върху крана за вода, ако кранът вече има резба за аератор.
- Ако резбата е от вътрешната страна на крана, т.е. женска резба, поставете подходящата редукитивна муфа-нипел.
- В случай, че на крана няма резба, използвайте подходящ аератор или друга редукитивна муфа-нипел, за да намалите диаметъра на крана до подходящия размер.
- Не забравяйте да махнете малката черна тапа!

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

Употребата на водния филтър е съвсем проста, необходимо е да спазвате само няколко прости указания.

1. Отворете крана за вода.
2. Завъртете превключвателя, за да насочите водния поток надясно в хоризонтална посока.
3. След като наточите необходимото количество филтрирана вода, отново завъртете превключвателя наляво, за да насочите водния поток вертикално.
4. Затворете крана за вода.

Когато използвате водния филтър за пръв път или след всяка смяна на филтърния патрон, първо отточете най-малко 2 л вода, за да изплакнете активния въглен. Направете това и ако не сте ползвали водния филтър повече от 48 часа. UNI 3A филтърът се върти за по-лесно точене на филтрираната вода.

ВАЖНО: Никога не използвайте филтъра за гореща вода; уверете се, че превключвателят за насочване на потока на водата е винаги във вертикално положение, когато пускате топлата вода.

РЕГУЛАТОР НА ВОДНИЯ ДЕБИТ

Регулаторът на водния дебит е много важен при филтрирането на водата. Той е инсталиран във филтърния патрон и определя оптималния воден дебит за най-ефективната филтрация с помощта на активен въглен. Колкото по-нисък е дебитът на водата, толкова по-ефективно е действието на активния въглен. При дебит от 1 до 2 литра вода в минута приблизително 50 г активен въглен, колкото е съдържанието му във филтърния патрон във филтъра UNI 3A филтъра, абсорбира първоначално около 90% от хлора.

ЖИЗЕН ЦИКЪЛ

Жизненият цикъл на филтърния патрон, разбира се, зависи от характеристиките и количеството на водата, която се филтрира, но в никакъв случай не е по-дълъг от 3 месеца. Препоръчваме ви да запишете датата му на годност на етикета и да я залепите върху филтърния патрон. А как ще забележите, че филтриращият ефект намалява? Много лесно: Когато свикнете с чистата вода без неприятен привкус, веднага ще забележите, че филтърът вече не е толкова ефективен, както преди, и най-вече ще усетите вкуса на хлор. Тогава подменете филтърния патрон. Препоръчваме Ви също да почиствате филтърната мрежа при всяка смяна на филтърния патрон.

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА КОМБИНИРАНИЯ НАКРАЙНИК ЗА ЧЕШМА SIROFLEX

Комбинираният накрайник за чешма Siroflex позволява да превключвате между нормална водна струя (което означава по-малко капки вода върху повърхностите в близост до мивката) и ефективното разпръскване, в зависимост от това кое е по-подходящо за вас в момента, като обърнете външната част надолу или нагоре. Мрежестият филтър е направен от неръждаема стомана, която задържа примесите във водата и е издръжлив - ако го почиствате редовно, той ще Ви служи вечно. Благодарение на въртящата се глава, с която е оборудван, това със сигурност е най-ефективният накрайник за чешма: не заема много място, лесен е за употреба, можете лесно да го обърнете в желаната посока. Филтърът за вода от пластмаса и месинг и компонентите на тези материали, които влизат в контакт с питейната вода, се произвеждат в съответствие с Директива 80/778 / ЕИО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Реф. № 2650/S черен цвят – реф. № 2650/1S бял цвят.

Общи гаранционни условия

Филтрите и устройствата на »Системи MESEC« са с 12-месечна гаранция, че са проектирани и произведени без дефекти.

За всички повреди, обхванати от гаранцията, моля, свържете се с вашия дилър. Всички дефектни части, покрити от тази гаранция, ще бъдат поправени или заменени в рамките на 45 дни от получаване на известието за дефект. Гаранцията обхваща работа и материали, клиентът заплаща само транспортните разходи на сервизния отдел. Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза.

Продуктите на »Системи MESEC« трябва да бъдат инсталирани и използвани в съответствие с инструкциите за монтаж и експлоатация. Гаранцията не важи при употреба на продукта извън предписания обхват на употреба или употреба при условия, които не съответстват на техническите характеристики на продукта. Гаранцията е невалидна в случай на непрофесионален монтаж на продукта, при промени на продукта или аксесоарите, работа по продукта, извършена от неоторизиран персонал на »Mesec d.o.o.«, неспазване на правилата за безопасност и техническите правила, които са в сила в страната на продажба на продукта.

Производителят и търговецът не носят никаква отговорност и не признават гаранция в следните случаи:

- Използване на устройства »Системи MESEC« при условия, които не отговарят на техническите характеристики на устройството
- Непрофесионален монтаж или монтаж, който не отговаря на инструкциите за монтаж
- Използване на устройства »Системи MESEC« извън препоръчителната сфера на употреба
- Нередовно или неправилно сервизно обслужване
- Промени – модификации на филтрите или аксесоарите
- Гаранцията изключва нормалното износване, според дефинирането му по DIN24296 B3.2
- Неспазване на правилата за безопасност и техническите норми, които са в сила в страната на продажба на продукта.

Неспазване на правилата за безопасност и техническите норми, които са в сила в страната на продажба на продукта.

*Жизненият цикъл на филтърния патрон зависи до голяма степен от степента на замърсяване на водоизточника. Филтърният патрон се сменя задължително периодично или с оглед на количеството на филтрираната до момента вода или при необходимост - когато дебитът към филтъра намалее, е време да смените филтърния патрон. Филтърът е свършил своята работа.

Нашето задължение по тази гаранция касае изключително продукта и изключва всяка пряка или непряка отговорност на »Mesec d.o.o.«, на производителя или търговеца за щети (косвени, преки, случайни, последващи...), които могат да бъдат причинени от продукта или устройството »системи MESEC« при неговото използване или функциониране.

Гаранцията важи само заедно с касовия бон/фактурата.

Дата на покупката: _____

Модел на устройството за вода: _____

Сериен номер: _____

Търговец: _____

Гаранцията важи до: _____

Моля, свържете се с Вашия търговец (BAUHAUS) по повод неясноти или за докладване на грешки.

Blank lined paper for writing.